
9 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。






必ず電源プラグをコンセントから抜いて 作業を行ってください。

シール部の構造

シール部は右イラストの消耗部品などから構成されています。

消耗部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。



9-1 部品交換のための準備


● 各部品の交換前に


部品を交換するときは、圧着レバーを持ち上げることで 作業がしやすくなります。

U 型ワッシャの外し方

1 圧着レバーを手で押さえると、引張ロット先端の 圧力調整ナットと圧着レバーが離れますので、そ のあいだに挟まれている U 型ワッシャーを溝に沿 わせて取りだしてください。 取り付けるときは同じ 様に圧着レバーを手で押さえながら U 型ワッ シャー取り付け用の溝に確実にセットしてくださ い。

2 圧着レバーを持ち上げて圧着レバーの穴に圧力 調整ナットを通し、圧着レバーを上方に持ち上げ ます。






9-2 上側フローガラスシートのずらし方

【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、 シールが汚い等


フローガラスシートは予備として巻取棒に 25cm ~ 30cm 巻いてあります。

1 圧着レバー上のビスとフローガラスシート押さえ板 (上)のビスを緩めます。



- フローガラスシートの端を引っ張ってヒーターの下 にフローガラスシートの新しい面がくるように引き出 します。
- 不要部分をハサミで切り取ります。 3
- 取り付ける時は、まず、フローガラスシート押さえ 板(上)と圧着レバーの間にフローガラスシートの 端を挟み込んでフローガラスシート押さえ板(上) のビスを締めて固定します。
- 次に、フローガラスシート巻取棒を回してフロー ガラスシートのゆるみをとります。
- 圧着レバー上のビスを締め付けてフローガラス シート巻取棒を固定してください。

MEMO 圧着レバーの上のビスを締め付ける時、フロー ガラスシート巻取棒押さえ(上)が回転しないよ うに指で支えながらビスを締め付けてフローガラ スシート巻取棒を固定してください。「9-3 上側 フローガラスシートの交換」を参照してください。



9-3 上側フローガラスシートの交換

【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、 シールが汚い等


フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売して います。

フローガラスシートは予備として巻取棒に 25cm ~ 30cm 巻いてあります。

フローガラスシート巻取棒に巻いてあるフローガラスシートが全て無くなりましたら、以下の方法でフローガラスシート巻取棒を外して、新しいフローガラスシートを取り付けてください。

この時、フローガラスシート巻取棒押さえ(上)でフローガラスシートを破らないように注意してください。

- 1 「9-1 部品交換のための準備」を参照して、 圧着レバーを上げてください。
- 2 圧着レバー上のビスを緩め、フローガラスシート 巻取棒押さえ(上)を圧着レバーの裏側から少 し離すとフローガラスシート巻取棒がゆるみます。
- 3 フローガラスシート巻取棒を横から抜き取ります。
- 4 取り付けの時は、まず、フローガラスシート巻取 棒を横から差し込みます。
- 5 フローガラスシート巻取棒押さえ(上)が回転しないように指で押さえながら圧着レバーの上のビスを締めてフローガラスシート巻取棒を固定してください。




9-4 下側フローガラスシートのずらし方


【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、 シールが汚い等

フローガラスシートは予備として巻取棒に 25cm ~ 30cm 巻いてあります。

- 1 「9-1 部品交換のための準備」を参照して、 圧着レバーを上げてください。
- 2 フローガラスシート押さえ板(下)のビスと、樹脂 ナットを緩めます。
- 3 フローガラスシートの端を引っ張ってヒーターの上 にフローガラスシートの新しい面が来るように引き 出します。
- 4 不要部分をハサミで切り取ります。
- 5 取り付ける時は、まず、フローガラスシート押さえ板(下)とフレーム胴体の間にフローガラスシートの端を挟み込んでフローガラスシート押さえ板(下)のビスを締めて固定します。
- 6 フローガラスシート巻取棒を回してフローガラス シートのゆるみをとります。
- 7 樹脂ナットを回してフローガラスシート巻取棒押さえ(下)でしっかりとフローガラスシート巻取棒を 固定してください。





9-5 下側フローガラスシートの交換

【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、 シールが汚い等


フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売して います。


フローガラスシートは予備として巻取棒に 25cm ~ 30cm 巻いてあります。

フローガラスシート巻取棒に巻いてあるフローガラスシートが全て無くなりましたら、以下の方法でフローガラスシート巻取棒を外して、新しいフローガラスシートを取り付けてください。

この時、フローガラスシート巻取棒押さえ(上)でフローガラスシートを破らないように注意してください。

- 1 「9-1 部品交換のための準備」を参照して、 圧着レバーを上げてください。
- フローガラスシート押さえ板(下)のビスを緩めます。
- 3 フローガラスシート巻取棒押さえ(下)を固定している樹脂ナットを緩め痛んだフローガラスシートを 券取棒とともに取り去ります。
- 4 取り付ける時はフローガラスシートを巻き付けたフローガラスシート巻取棒の上にフローガラスシート 巻取棒押さえ(下)を載せ、フローガラスシートを 少し手前に引き出します。
- 5 フローガラスシート押さえ板(下)とフレーム胴体 の間にフローガラスシートの端を挟み込んでフローガラスシート押さえ板(下)のビスを締めて固 定します。
- 6 フローガラスシート巻取棒を回してフローガラス シートのゆるみをとります。
- 7 樹脂ナットを回してフローガラスシート巻取棒押さえ(下)でしっかりとフローガラスシート巻取棒を 固定してください。





9-6 上側ヒーターの交換

組紐ヒーター、リボンヒーター共通

ヒーターを取り付けている電極は右イラストのような部品 構成になっています。

↑ 注意 ヒーター交換の時はガラステープ、サーコンシー トの破損状況もかならず確認し、傷んでいるよう であれば同時に交換してください。

> ガラステープ、サーコンシートが傷んでいてヒー ターと本体フレームが直接接触するとショートす る危険性があります。

【必要物】 プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターが切れた、凸凹が発生した、 シールが汚い等

ヒーターは単品販売、補修部品セット販売しています。

↑ 警告 もし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C (M4 ×6) より長いビスを代用しないようにしてくださ


> ビス C より長いビスを使用すると電極台を固定 しているビス D と接触して、ショートする危険性 があります。


MEMO

ビスや電極カバーを紛失しないように電極カ バーを外さないでヒーターを交換できる構造に なっています。

- 上側のフローガラスシートを外します。 「9-2 上 側フローガラスシートのずらし方」を参照してくだ いって
- 左右双方電極のビスBを緩めてヒーターが左右 に張られていない状態にします。電極カバーを 外す必要はありません。
- 電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、 ビスCを緩めるとヒーターを取り外すことができま す。
- 取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と 板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極か らヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で 押さえたままヒーター止めビス C をドライバーで押 しながら締め付けて固定します。
- 2で緩めたビスBを確実に締付けヒーターが左 右に張られた状態にします。 ビスBの締め付けがゆるいとヒーターが左右に 張られた状態にならずヒーターが損傷する原因 になります。


電極部の部品構成





注意

ビスBを緩めないと、ヒーターが左右に 張られた状態のままになるのでヒーターを 取り付ける際に適切に電極板と板バネの 間にヒーター端子をセットできなくなりま す。



9-7 下側ヒーターの交換

組紐ヒーター、リボンヒーター共通

ヒーターを取り付けている電極は右イラストのような部品 構成になっています。

1 注意

ヒーター交換の時はガラステープ、サーコンシー トの破損状況もかならず確認し、傷んでいるよう であれば同時に交換してください。

ガラステープ、サーコンシートが傷んでいてヒー ターと本体フレームが直接接触するとショートす る危険性があります。

【必要物】 プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターが切れた、凸凹が発生した、 シールが汚い等

ヒーターは単品販売、補修部品セット販売しています。

「∧ 警告」 もし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C (M4 × 6) より長いビスを代用しないようにしてくださ い。


> ビス C より長いビスを使用すると電極台を固定 しているビス D と接触して、ショートする危険性 があります。


мемо

ビスや電極カバーを紛失しないように電極カ バーを外さないでヒーターを交換できる構造に なっています。

- フローガラスシートを外します。 「9-4 下側フロー ガラスシートのずらし方」を参照してください。
- 左右双方電極のビスBを緩めてヒーターが左右 に張られていない状態にします。電極カバーを 外す必要はありません。
- 3 左右双方電極の電極カバーの穴にプラスドライ バーを差し込み、ビスCを緩めるとヒーターを取 り外すことができます。
- 4 取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と 板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極か らヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で 押さえたままヒーター止めビス C をドライバーで押 しながら締め付けて固定します。
- 2で緩めたビスBを確実に締付けヒーターが左 右に張られた状態にします。 ビスBの締め付けがゆるいとヒーターが左右に 張られた状態にならずヒーターが損傷する原因 になります。


電極部の部品構成





1 注意

ビスBを緩めないと、ヒーターが左右に 張られた状態のままになるのでヒーターを 取り付ける際に適切に雷極板と板バネの 間にヒーター端子をセットできなくなりま す。



9-8 ガラステープ、サーコンシートの交換

【必要物】はさみ、プラスドライバー、アルコール(エタノール)

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い等

ガラステープ、サーコンシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

取り外し


- 1 「9-3 上側フローガラスシートの交換」「9-6 上側ヒーターの交換」および「9-5 下側フローガ ラスシートの交換」「9-7 下側ヒーターの交換」 を参照して、フローガラスシート、ヒーターを取り 外してください。
- 2 ヒーター下のガラステープとサーコンシートをきれいにはがしてください。

MEMO サーコンシートは上ヒーター (圧着レバー)側にだけ取り付けられています。

注! 粘着のりが残っている上にサーコンシート、ガラステープを貼りますと、シール 面に悪影響をおこします。

取り付け

- 3 圧着レバー側のみ、新しいサーコンシートをシール部の長さより左右約 2mm ずつ長めに貼り付けます。(1枚)
- 4 圧着レバー側、シールフレーム側双方ともにシール面の長さより左右約5mm ずつ長めに(電極の上に5mm かかるように)新しいガラステープを貼り付けてください。(1枚)
 - 圧着レバー側・・・サーコンシートの上に重ね て貼り付けます。
 - ■フレーム側・・・シリコンゴムの上に重ねて貼り 付けます。
 - 注! ガラステープ交換の際に、サーコンシートの圧着レバーへの貼り付け粘着力が 低下していましたらガラステープとともに サーコンシートも交換してください。



9-9 シリコンゴムの交換


【必要物】アルコール(エタノール) 【交換の目安】 シールが汚い等

シリコンゴムは単品販売、補修部品セット販売しています。

- 1 「9-5 下側フローガラスシートの交換」「9-7 下側ヒーターの交換」を参照して、下側のフローガラスシート、ヒーターを取り外し、シリコンゴムの上に貼っているガラステープをはがします。
- 2 シリコンゴムをフレーム胴体より取り外します。

MEMO シリコンゴムは粘着のりで貼り付けています。

- 3 フレーム胴体のシリコンゴムを取り外した箇所に 残った粘着のりをアルコール (エタノール) などを 使ってとります。
 - 注! 粘着のりが残っている上に新しいシリコ ンゴムを貼りますと、シール面に悪影響 をおこします。
- 4 新しいシリコンゴムを端から順に丁寧に貼ってく ださい。
 - **注!** シリコンゴムは貼り直しができませんので丁寧に貼り付けてください。
- 5 「9-8 ガラステープ、サーコンシートの交換」の 手順4を参照して、シリコンゴムの上にガラステー プを貼り付けてください。
- 6 1 で外した下側のフローガラスシート、ヒーターを 取り付けてください。




10 シール圧力の調整方法

ご使用になる袋の材質や厚み、形状により必要な圧力 が異なるため調整が必要となりますので下記の手順を 参照して、シール圧力の調整を行ってください。

【必要物】17mmスパナまたはモンキーレンチ

バーに過大な力が加わり機械の損傷が起こる 可能性があり、必要以上に緩めると消耗部品 を早く消耗させる可能性があります。また、頻 繁に圧力調整ナットを締めたり緩めたりすると、 廻り止め用の板バネの作用が弱くなり、シール 中に自然にナットが緩む場合があります。

(45°程度)回して、都度シール圧力を確認しな がら調整を行ってください



10-1 包材を変更した場合

下記のフローチャートを参照して、シール圧力の調整を 行ってください。

前回使用していた包材は

今回使用する包材より・・・

厚手であった



圧力調整ナットを緩める

薄手であった



圧力調整ナットを締める

10-2 ヒーターの種類を変更した場合

組細ヒーターとリボンヒーターでは、ヒーターの厚さが異な ります。

異種ヒーターへ交換した場合は、("組紐ヒーターからリ ボンヒーターへの交換"または"リボンヒーターから組紐 ヒーターへの交換")シール圧力の調整が必要になる場 合があります。

シールテスト行っていただき、きれいなシールができない 場合は下記を参照して、シール圧力の調整を行ってくだ さい。

組紐ヒーター から リボンヒーター へ交換



圧力調整ナット を締める

リボンヒーター から 組紐ヒーター へ交換



圧力調整ナット を緩める

